

DUU 1500

de - Umbausatz für Umluftbetrieb
Gebrauchs- und Montageanweisung

cs - Přestavná sada pro cirkulační provoz
Návod k obsluze a montáži

da - Ombygningssæt til recirkulation
Brugs- og monteringsanvisning

el - Σετ μετατροπής για λειτουργία με
ανακύκλωση αέρα
Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

en - Conversion kit for recirculation mode
Operating and installation instructions

es - Juego de cambio para
funcionamiento con recirculación
Instrucciones de manejo y montaje

fi - Muuntosarja liesituulettimen
asentamiseksi huonetilaan palauttavaksi
Käyttö- ja asennusohje

fr - Kit de recyclage
Mode d'emploi et instructions de montage

hr - Set za pregradnju za kruženje zraka
Upute za uporabu i ugradnju

hu - Átépítő készlet keringtetés
üzemódhoz
Használati- és szerelési utasítás

it - Kit di modifica per funzionamento
a ricircolo
Istruzioni d'uso e di montaggio

lv - Pārbūves komplekts gaisa
recirkulācijas režīmam
Lietošanas un montāžas instrukcija

nl - Ombouwset voor luchtcirculatie
Gebruiks- en montagehandleiding

no - Ombyggingssett for omluftsdrift
Bruks- og monteringsanvisning

pl - Zestaw do przebudowy na tryb
zamkniętego obiegu powietrza
Instrukcja użytkowania i montażu

pt - Conjunto de adaptação para
funcionamento por circulação de ar
Instruções de utilização e montagem

ru - Комплект для переоборудования
вытяжки в режим рециркуляции
Инструкция по эксплуатации и
монтажу

sl - Komplet za predelavo na
delovanje s kroženjem zraka
Navodila za uporabo in montažo

sv - Ombyggnadssats för
cirkulationsdrift
Bruks- och monteringsanvisning

tr - Baca Bağlantısız İşletime
Dönüştürme Kiti
Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı

de	3
cs	4
da	5
el	6
en	7
es	8
fi	9
fr	10
hr	11
hu	12
it	13
lv	14
nl	15
no	16
pl	17
pt	18
ru	19
sl	20
sv	21
tr	22

Opis načina rada

 **Opasnost od trovanja uslijed plinova od izgaranja.**

Set za pregradnju služi za povrat zraka u prostoriju u kojoj je napa montirana. Ukoliko želite zrak preusmjeriti izvan prostorije u kojoj je napa montirana i Vaš stambeni prostor raspolaže ložištem, potreban je veliki oprez.

Obavezno pročitajte sigurnosne napomene i upozorenja u uputama za uporabu nape. U ovom slučaju se pridržavajte savjeta kvalificiranog dimnjačara.

Ovaj set za pregradnju predviđen je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.

Set za pregradnju služi isključivo za pregradnju Miele kuhinjske nape na način rada na kruženje zraka.

Usisni zrak se čisti kroz filter za masnoću i filter za mirise koji se nalaze u napi i vraća se u kuhinju kroz odsisne rešetke.

Napa mora biti prikladna za način rada na kruženje zraka. Pročitajte upute za uporabu kuhinjske nape.

Pazite da su umetnuti filteri za masnoću i mirise.

Prije postavljanja proučite upute za ugradnju kuhinjske nape.

Ugradnja

Kutija za kruženje zraka predviđena je za nisku ugradnju, npr. u podnožnu letvicu kuhinje. Ali moguće je i bilo koje drugo mjesto postavljanja. Odaberite mjesto ugradnje i smjer, tako da zrak može neometano kružiti iz kutije za kruženje zraka. Strujanje zraka ne smije biti usmjereno prema stropu ili prema zidu. Također, ne smije biti usmjereno u dijelove prostorija u kojoj se zadržavaju ljudi.

- Uskladite dimenzije ugradnje i korake montaže sa slikama koje se nalaze na kraju ovih uputa za montažu.

Cijev za odvod zraka




Kutija za kruženje zraka ima priključni nastavak 222 x 89 mm.

Za povezivanje nape i kutije za kruženje zraka te za povezivanje više kutija za kruženje zraka, dostupan je sustav plosnatih cijevi kao dodatan pribor.


Upotrebljavajte samo cijevi za odvod zraka od nape do kutije za kruženje zraka, s glatkim stjenkama ili fleksibilna crijeva od nezapaljivog materijala.

- Prije polaganja cijevi za odvod zraka pročitajte upute za uporabu i montažu kuhinjske nape.


Montage







A







B







Montage



1x DUU 1500



2x DUU 1500





Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Tel.: +49 5241 89-0
Fax: +49 5241 89-2090
Internet: www.miele.com