

DFKS-AR

de	Gebrauchs- und Montageanweisung Flachkanalset Abluft
cs	Návod k obsluze a montáži Sada plochého kanálu pro odtah
da	Brugs- og monteringsanvisning Fladkanalsæt udluftning
el	Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Σετ επίπεδων καναλιών εξαερισμού
en	Operating and installation instructions Flat ducting set, extraction
es	Instrucciones de manejo y montaje Set canal plano de salida de aire
fi	Käyttö- ja asennusohje Litteä hormikanava hormiin poistavaksi asennusta varten
fr	Mode d'emploi et instructions de montage Kit de gaines plates évacuation
hr	Upute za uporabu i ugradnju Set plosnatog sustava cijevi za odvod zraka
hu	Használati és szerelési útmutató Légekivezetéses laposcsatorna készlet
it	Istruzioni d'uso e di montaggio Set canale piatto aria in uscita
lv	Lietošanas un montāžas instrukcija Plakanā gaisvada komplekts izplūdes gaisam
nl	Gebruiks- en montagehandleiding Set platte afvoerkanalen luchtafvoer
no	Bruks- og monteringsanvisning Flatkanalsett utluftning
pl	Instrukcja użytkowania i montażu Zestaw kanałów wylotowych
ru	Инструкция по эксплуатации и монтажу Комплект плоских воздуховодов для режима отвода воздуха
sl	Navodila za uporabo in montažo Komplet za ploščati kanal za odvod zraka
sv	Bruks- och monteringsanvisning Set för platt luftkanal för frånluft
tr	Kullanım ve montaj kılavuzu Baca bağlantılı işletim yassı kanal seti

 Kada se u istoj prostoriji istovremeno upotrebljava napa i ložište kojem je potreban zrak morate biti vrlo oprezni.

Postoji opasnost od trovanja uslijed plinova od izgaranja!

Obavezno pročitajte sigurnosne napomene i upozorenja u uputama za uporabu nape. Za savjet se obratite kvalificiranom dimnjačaru.

- ▶ Ovaj pribor je predviđen za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ovaj pribor upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za usisavanje i čišćenje od kuhinjskih para koje nastaju za vrijeme pripreme jela. Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.
- ▶ Plosnati sustav cijevi je izrađen od vatrootporne plastike. Za mogućnost korištenja, obratite pažnju na građevinske propise specifične za pojedinu državu.

Opis načina rada


Odvođeni zrak se čisti preko filtra za masnoću nape te se vodi kroz plosnati sustav cijevi do primjerice vanjske zidne rešetke ili se odvodi izvan zgrade.

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka u vanjskoj zidnoj rešetki se brine oko toga da spriječi neželjenu izmjenu zraka između prostorije i vanjskog prostora, dok je napa isključena.

Za funkciju i postavljanje vanjske zidne rešetke proučite pripadajuće upute za ugradnju.








Ugradnja


Vanjsku zidnu rešetku ugradite kako je opisano u priloženim uputama za ugradnju. Napu i vanjsku zidnu rešetku povežite pomoću elemenata plosnatog sustava cijevi. Na kraju ovih uputa za uporabu možete pronaći primjere ugradnje.





- Elemente plosnatog sustava cijevi međusobno spojite te na spojevima koristite priloženu ljepljivu traku. Pobrinite se da elementi plosnatog sustava cijevi ne mogu kliznuti te da su spojevi čvrsti i nepropusni.

Installation

① 2x DFK-AK 90 	② 2x DFK-R 1000 	③ 1x DFK-BV 90 	④ 1x DFK-BH 90 
⑤ 1x DFK-A 	⑥ 1x DMK 150-1 	1x DFK-DB 	







Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Tel.: +49 5241 89-0
Internet: www.miele.com