




Miele

**KMKT 1615-3, KMKT 2040-3,
KMKT 2460-3, KMST 1615-3**



M.-Nr. 12 667 470



hr - Lonac

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Prije prve uporabe posuđe za kuhanje operite uobičajenim sredstvom za ručno pranje posuđa (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).
- ▶ Posuđe za kuhanje upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za pripremu i održavanje topline jela. Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.
- ▶ Podignite posuđe kod pomicanja.
- ▶ Za optimalno korištenje posuđa za kuhanje odaberite zonu za kuhanje/područje za kuhanje/površinu za kuhanje odgovarajućeg promjera.
- ▶ Pazite na dovoljno provjetravanje tijekom kuhanja.
- ▶ Ručke postaju vruće ako su izložene izravnoj toplini (primjerice u pećnici ili plinskom plamenu). Ako dodirujete vruće ručke koristite rukavice za lonce ili držače za lonce.
- ▶ Poklopci za lonce nisu namijenjeni uporabi u pećnici.





Čišćenje i održavanje

- Posuđe za kuhanje prikladno je za pranje u perilici posuđa. Preporučujemo ručno pranje.
- Posudu za kuhanje nakon uporabe očistite mekom spužvicom ili mekom četkom s vrućom vodom. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.
- Ako na posuđu za kuhanje ima tvrdokornih zaprljanja prethodno ih namočite.
- Tragove od kamenca i mrlje očistite Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih ploča i plemenitog čelika.
- Sve ostatke sredstva za pranje uklonite pod primjerice tekućom vodom.

Dodatni pribor

Miele nudi veliki izbor posuđa za kuhanje. Isto je savršeno usklađeno po pitanju funkcija i dimenzija na Miele uređaje.

Iscrpne informacije pronaći ćete na Miele internetskoj stranici.

