


**⚠ Obavezno pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se sigurnosnih mjera i upozorenja.**

### 1 Uspostava stanja pripravnosti




- Uključite valjak tipkom „uključenje/isključenje“.

Indikatorski simbol "Zaštitna letvica za prste" treperi.

- Potvrdite sada zaštitnu letvicu za prste tako što ćete ju podići.


### 2 Glačanje



Čim je postignuta najmanja potrebna temperatura tipka „Start“ počinje treperiti.

- Sada pritisnite tipku „Start“ koja treperi kako bi valjak pustili u pogon.

### 3 Odabir temperature



- Podesite temperaturu korita ovisno o vrsti tekstila od kojeg je rublje načinjeno.

Vrsta rublja	Simbol	Temperatura
Perlon / umjetna svila	•	100 - 110 °C
Svila / vuna	••	111 - 150 °C
Pamuk / lan	•••	151 - 185 °C


### 4 Odabir brzine glaćanja



- Podesite željeni broj okretaja valjka.

Simbol	Područje broja okretaja
-	područje nižeg broja okretaja
--	područje srednjeg broja okretaja
---	područje višeg broja okretaja

### 5 Umetanje rublja



- Položite komad rublja paralelno s valjkom na početak stola za umetanje rublja.
- Izravnajte komad rublja.
- Pustite komad rublja da se uvuče.

### 6 Nožna uklopna letvica „FlexControl“




- Tijekom postupka glaćanja pritisnite nogom nožnu uklopnu letvicu „FlexControl“, kako bi valjak za glaćanje prešao u mod za naparivanje rublja i kako bi mogli napariti rublje.

Nastavak glaćanja

- Dignite nogu ponovno s nožne uklopne letvice, kako bi nastavili postupak glaćanja.

### Glačanje s uređajem za samonaplatu



- Uključite valjak za glaćanje tipkom „Uključenje/isključenje“.
- Treperi indikatorski simbol
- Ubacite kovanicu ili žeton.
- Simbol se isključuje.
- Ovisno o vrsti rublja odaberite odgovarajuće temperaturno područje.
- Podesite željeni broj okretaja valjka.


Nakon brisanja svjetlosnog indikatora valjak za glaćanje je spremjan za glaćanje i počinje istjecati vrijeme za glaćanje.

- Valjak za glaćanje pokrenite pritiskom na tipku „Start“.

Nakon isteka vremena za glaćanje podiže se korito i valjak se zaustavlja. Treperi indikator . U svakom trenutku vrijeme za glaćanje se može dokupiti.


**⚠ Obvezno preberite navodila za uporabo. Le tako se boste zaščitili pred poškodbami in preprečili škodo na stroju.**

### 1 Vzpostavitev pripravljenosti za uporabo



- Vklopite likalni stroj s tipko  $\odot$  "vklop/izklop". Simbol "zaščitna letev za prste" utripa.
- Potrdite zaščitno letev za prste, tako da jo privzdignite.


### 2 Likanje



Tako ko je dosežena najnižja temperatura, začne utripati tipka "Start".

- Zdaj pritisnite utripajočo tipko "Start", da zaženete stroj.


### 3 Izberite temperature



- Temperaturo žlebine nastavite glede na vrsto perila.

Vrsta perila	Simbol	Temperatura
Perlon/umetna svila	•	100 - 110 °C
Svila/volna	••	111 - 150 °C
Bombaž/lan	•••	151 - 185 °C


### 4 Izberite hitrosti likanja



- Nastavite želeno število vrtljajev valja.

Simbol	Območje števila vrtljajev
-	nizko območje števila vrtljajev
--	srednje območje števila vrtljajev
---	visoko območje števila vrtljajev

### 5 Vlaganje perila



- Kos perila položite vzporedno z valjem na začetek vlagalne mize.
- Kos perila pogladite.
- Pustite, da perilo vstopi v stroj.

### 6 Nožno stikalo "FlexControl"




- Če želite perilo obdelati s paro, med likanjem z nogo pritisnite nožno letev "FlexControl", da likalni stroj preklopite v način za obdelavo s paro.

Nadaljevanje likanja

- Nogo odmaknite z nožne letve in likanje se nadaljuje.

### Likanje s kasirno napravo

- S tipko  $\odot$  "vklop/izklop" vklopite likalni stroj.
- Simbol  $\text{FF}$  utripa.
- Vstavite kovanec ali žeton.
- Simbol  $\text{FF}$  ugasne.
- Izberite ustrezno temperaturno območje glede na vrsto perila.
- Nastavite želeno število vrtljajev valja.



Ko lučka  $\text{FF}$  ugasne, je likalni stroj pripravljen za likanje in zakupljeni čas likanja se začne odštevati.

- S pritiskom na tipko "Start" zaženite likalni stroj.

Po preteklu časa likanja se žlebina primakne in valj se ustavi. Utripa simbol  $\text{FF}$ . Če želite, lahko dokupite dodaten čas likanja.